Kurzanleitung Bluetooth-Empfänger

Das DN-300BR ist ein Bluetooth® Audio-Empfänger mit einer sehr großen Reichweite von 33 Metern. Es ermöglicht Ihnen eine kabellose Audioverbindung zu den fest installierten Beschallungssystemen. Sobald Sie Ihr Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone, Tablet oder Notebook) mit dem DN-300BR koppeln, können Sie das Audiosignal Ihres Geräts an das Mischpult bzw. Verstärkersystem senden.



Die Antennen sind generell fest am Gerät angeschlossen und die Geräte sind fest mit den Mischpulten verkabelt. Die Regler sind am Mischpult mit Bluetooth oder BLE gekennzeichnet. Das Koppeln/Verbinden ist in wenigen Schritten möglich.

So koppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät

- 1. Falls das DN-300BR ausgeschaltet ist, drücken Sie den Netzschalter. Die Status-LED blinkt langsam.
- 2. Achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Konnektivität am gewünschten Bluetooth-Gerät aktiviert ist und dass sich das Gerät in Reichweite befindet. Das DN-300BR wird automatisch versuchen, eine Verbindung mit einem zuvor gekoppelten Bluetooth-Gerät in Reichweite herzustellen (falls vorhanden). Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät verwenden möchten, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- 3. Drücken Sie kurz auf die Koppel-Taste. Die Statusleuchte beginnt schnell zu blinken.
- 4. Navigieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät zum Menü Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie DN-300BR. Wenn das Gerät erfolgreich mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt wird, hört die Statusleuchte auf zu blinken und beginnt durchgehend zu leuchten. Hinweis: (Einige ältere Bluetooth-Geräte können Sie auffordern, einen PIN einzugeben. In diesem Fall geben Sie 0000 als PIN ein.)
 - Wenn kein Gerät innerhalb von 60 Sekunden gekoppelt wird, verlässt das DN-300BR den Koppel-Modus und die Statusleuchte blinkt langsam. Um wieder in den Koppel-Modus zu gelangen, drücken Sie kurz die Koppel-Taste am DN-300BR.
- 5. Beginnen Sie mit der Audio-Wiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

Wichtig: DN-300BR empfängt kein Audio von einem Telefongespräch.
Solange Sie es verwenden, empfehlen
wir Ihnen, Ihre Mobilfunkverbindung zu deaktivieren.

Um Ihr Bluetooth-Gerät vom DN-300BR zu trennen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um Ihr Bluetooth-Gerät zu trennen, navigieren Sie in seine Bluetooth-Einstellungen und trennen das DN-300BR.
- Halten Sie die Koppel-Taste des DN-300BR 3 Sekunden lang gedrückt und lassen dann los. Das DN-300BR wird die Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Gerät trennen, es aus dem Speicher des Bluetooth-Moduls entfernen und für die Verbindung zu einem anderen Gerät verfügbar sein.

